

## À propos de votre Cribette

### Installation du Cribette

- Lisez toutes les instructions avant utilisation (souvenez-vous que le mode d'emploi se trouve dans la pochette située sous le matelas du Cribette)
- Avant de procéder à l'assemblage, vérifiez qu'aucune pièce n'est manquante ou n'est endommagée, notamment la boulonnerie ou des joints desserrés, ou qu'aucune arête vive n'est présente. Effectuez régulièrement cette inspection pendant l'utilisation. **N'UTILISEZ PAS le Cribette** si des pièces sont manquantes, endommagées ou cassées. **Pour obtenir des pièces de rechange ou des conseils, contactez Korbex International au 1 800 608-7726. Ne remplacez jamais les pièces d'origine par d'autres pièces.**
- **Le Cribette qui vous a été remis ne peut être rendu à aucun magasin.**
- **ARRÊTEZ d'utiliser le Cribette lorsque l'enfant mesure 35 pouces (89 cm) ou pèse plus de 30 livres (14 kg), ou lorsqu'il est capable de sortir du parc.**
- **NE MODIFIEZ PAS** le Cribette et n'y fixez aucun élément non indiqué dans le mode d'emploi.
- **NE LAISSEZ PAS** votre enfant dans le Cribette lorsqu'un ou plusieurs côtés sont baissés. Assurez-vous que tous les côtés sont levés et bien verrouillés, que le centre du fond est enfoncé et que le matelas est fixé par un crochet et des sangles à œillets lorsque l'enfant se trouve dans le Cribette.
- Des fils et cordons peuvent provoquer une strangulation. Ne placez pas le parc près d'une fenêtre, où les cordons de stores ou de rideaux risqueraient d'étrangler l'enfant. Ne suspendez jamais de fils sur ou au-dessus du parc.

### Éviter tout risque d'étouffement

- N'utilisez aucun autre matelas que celui fourni par le fabricant de ce Cribette. Veuillez suivre toutes les consignes de sécurité en matière de prévention contre l'étouffement et de sommeil sécurisé présentées dans la brochure Faire dormir votre bébé en toute sécurité.

### Utilisation d'un couffin

- Veuillez utiliser uniquement le matelas spécifique fourni par Korbex International pour ce Cribette.
- **RISQUE DE CHUTE – N'UTILISEZ PAS le couffin lorsque l'enfant commence à se mettre à quatre pattes, ou lorsqu'il pèse plus de 15 livres (6,8 kg), le premier des deux prévalant.**
- Ne placez jamais le couffin au-dessus de l'enfant.
- **NE METTEZ PAS le couffin dans le parc lorsque l'enfant s'y trouve aussi.**
- **N'APPORTEZ AUCUNE** modification au couffin et n'y fixez aucun élément.
- Le couffin doit être totalement assemblé et installé comme l'a montré l'éducateur et comme cela est indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Afin de ne pas atteindre une température trop élevée dans le Cribette et pour éviter de surchauffer votre enfant, **N'UTILISEZ JAMAIS** de tonnelle lorsque vous utilisez le couffin.

### Entretien et nettoyage

- **Pour nettoyer le Cribette**, utilisez uniquement un savon de ménage ou un détergent ménager (savon doux) et de l'eau chaude.
- **Pour laver le sac de transport**, passez-le à la machine à laver à basse température ou en cycle délicat et laissez-le sécher à l'air libre, ou lavez-le à la main. **N'UTILISEZ PAS D'EAU DE JAVEL.**
- **Pour laver le couffin**, utilisez de l'eau chaude et un savon de ménage (savon doux) et lavez-le à la main. Laissez-le sécher à l'air libre.
- **Si le Cribette est utilisé à la plage/en plein air**, vous **DEVEZ enlever le sable/les saletés du Cribette**, y compris des pieds, avant de le remettre dans son sac. Le rail supérieur peut s'endommager si du sable/des saletés pénètrent à l'intérieur.

**\*\*PENSEZ À ENVOYER LA CARTE D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT JOINTE À VOTRE CRIBETTE\*\***

Concernant [les rappels de produits et pour enregistrer votre Cribette](http://www.CPSC.GOV), rendez-vous sur [www.CPSC.GOV](http://www.CPSC.GOV).